

GB USA Dear customer

Congratulations on purchasing a Carrera RC model car, manufactured in accordance with the latest technology. As it is our constant endeavour to develop and improve our products, we reserve the right to make modifications, either of a technical nature or with respect to features, materials, and design, at any time, and without prior notice. For this reason, no claims will be accepted for any slight deviations in your product from the data and illustrations contained in these instructions. These operating and assembly instructions are an integral part of the product. Non-observance of these operating instructions and the safety instructions they contain will render the guarantee null and void. These instructions are to be kept for future reference and in the event that the product is passed on to a third party.

For the latest version of these operating instructions and information on replacement and spare parts available, please visit carrera-rc.com in the service area.

Guarantee conditions

A Carrera product is built to high technical standards and is to be treated with care. Please ensure that you observe all the instructions contained in this guide. All components have been subjected to careful inspection (technical modifications and alterations to the model for the purpose of product improvement are reserved).

Should any faults nevertheless occur, guarantee is assumed within the scope of the following conditions: The guarantee covers demonstrable material or manufacturing defects that existed at the time that the Carrera product was purchased. The guarantee period is 24 months beginning with the date of purchase. The guarantee does not extend to wearing parts (such as Carrera RC rechargeable batteries, antennas, tyres, gearbox components etc.), damage caused by improper treatment or use (such as performing jumps in excess of the recommended height, dropping the product etc.), or unauthorised intervention. Repair may only be performed by Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH itself or by a company it has authorised to do so. Within the scope of this guarantee, either the product as a whole or only the defective components will be replaced or equivalent substitution performed, as deemed appropriate by Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH. The guarantee does not cover transport, packaging or travel costs or any damage for which the buyer is responsible. These costs are to be covered by the buyer. Guarantee claims will only be accepted from the original purchaser of the Carrera product.

Guarantee claims can only be accepted when:

- The card has been filled in properly and sent in together with the defective Carrera product and the purchase receipt/invoice/cash-register receipt.
- No unauthorised alterations have been made by the buyer to the guarantee card.
- The toy has been treated in accordance with the operating instructions and subjected to its intended use.
- The damage/fault operation is not due to acts of God or normal wear and tear.

Guarantee cards cannot be replaced.

Note for EU countries: Reference is hereby made to the seller's statutory guarantee obligation, to the extent that this guarantee obligation is not restricted by the product guarantee.

Notes for AUSTRALIA: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the ACL. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Declaration of conformity

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH hereby declares that this model including the controller conforms with the fundamental requirements of the following EC directives: EC Directives 2009/48/EC and the other relevant regulations of Directive 2014/53/EU (RED). The original declaration of conformity can be requested from carrera-rc.com.



Maximum radio-frequency power transmitted <10 dBm - Frequency range: 2400 - 2483.5 MHz

Warning!

This remote-control model is recommended for people over 14 years of age.


Inappropriate use may result in severe injuries and/or damage to property. It has to be operated with care and caution and requires both mechanical and mental skills. The operating instructions contain notes on safety and technical regulations as well as information on maintaining and operating the product. It is indispensable to read these instructions thoroughly before the first usage. Only this helps to avoid accidents with injuries and damage.



WARNING! This toy contains small parts which can be swallowed and is therefore not suitable for children under 3 years of age.

WARNING! danger of pinching during operation! Remove all packaging materials and wire fastenings before handing the toy over to the child. Please retain the packaging and address for information and in the event of any questions.



This symbol, showing refuse bins with a cross through them, denotes that empty batteries, rechargeable batteries, button cells, rechargeable battery packs, equipment batteries, disused electrical equipment, etc. should not be disposed of in domestic refuse, as they are harmful to the environment and health. Do not mix dissimilar battery types or employ new and used batteries together. Rechargeable batteries are only to be charged by adults. Empty batteries should be removed from the product. Do not recharge non-rechargeable batteries due to risk of explosion. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Supply terminals are not to be short circuited. The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance. The use of a different power supply unit may lead to the permanent damage of the battery and neighbouring parts, as well as physical injury! **WARNING!** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this toy. Battery chargers used with the toy are to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage, they must not be used until the damage has been repaired. The toy is only to be connected to Class II equipment bearing the following symbol: 

FCC statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 (1) this device may not cause harmful interference, and
 (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.
- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC statement

The device contains license-exempt transmitter(s)/ receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
 1. The device must not cause interference;
 2. The device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Safety instructions

- A** Only original Carrera RC LifePO₄ rechargeable batteries may be used. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
- B** The Carrera RC vehicle is designed for hobby use only and may only be operated on tracks and in spaces especially intended for this purpose. **WARNING!** Do not use the Carrera RC vehicle in road traffic.
- C** Never operate the product on grass surfaces. Do not use the Carrera RC vehicle for transporting goods, persons or animals.
- D** Never use the Carrera RC vehicle outdoors during rain or snowfall. The car must not be run through water, puddles and snow, and must always be kept stored in a dry place.
- E** Avoid running on courses which are laid exclusively with sand.
- F** Do not expose the Carrera RC vehicle to direct sunlight.
- G** Never subject the Carrera car to repeated changes of load – that means continuously reversing it.
- H** Never throw the car on the floor from a standing position.



Φορίστε την μπαταρία απαράφραστα μετά τη χρήση για να αποφύγετε τη λεγόμενη βαθιά εκφόρτιση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας. Μετά τη χρήση η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να κρύωνει για τουλάχιστον 20 λεπτά, πρώτα τη φορτίστε πλήρως. Φορίστε τη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ανά τακτά χρονικά διαστήματα (περ. κάθε 2-3 μήνες). Μην βραχυκυκλώνετε φορτιστές και τροφοδοτικά.

- 3 Μην ένα καθαρίζετε αφαιρέστε το καπάκι της θήκης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας στο αυτοκίνητο Carrera RC. Προσέξτε για τη σωστή πολικότητα.
4 Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών με ένα καθαριστικό και αποστρέψτε τις μπαταρίες στο χειριστήριο. Προσέξτε για τη σωστή πολικότητα.
5 1. Ενεργοποιήστε το όχημα με τον διακόπτη ON/OFF. Ακούγεται ένα ρυθμικό ηχητικό σήμα.
6 2. Θάβετε σε λειτουργία το χειριστήριο. Η LED στο χειριστήριο αναβοσβήνει ρυθμικά. Μετακινήστε τον μοχλό του γκαζιού μία φορά προς τα εμπρός και μία προς τα πίσω για να ολοκληρωθεί η σύνδεση. Το ηχητικό σήμα δεν ακούγεται πλέον.
• Την πρώτη φορά να χειρίζεστε πολύ προσεκτικά το μοχλό γκαζιού, καθώς το όχημα αντιδρά πολύ ευαίσθητα. Οδηγήστε αργά για τουλάχιστον 2-3 γερσιματα της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, πρώτο ξεκίνητος τους ταχύτητος ελαφρώς.
• Αποβείτε για τη μόνιμη χρήση του κινήτρια.
• Εάν το αυτοκίνητο απενεργοποιείται μόνο του για σύντομα διαδοχικά διαστήματα πολλές φορές, αυτό σημαίνει ότι η επαναφορτιζόμενη μπαταρία άδειασε. Φορίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
• Αποθηκεύστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία πάντα εκτός οχήματος.
• Μετά την οδηγία καθαρίστε το αυτοκίνητο Carrera RC.

Λειτουργίες χειριστηρίου – Πλήρης λειτουργία

- 7 Με τα Joysticks μπορείτε να εκτελέσετε ελαφρώς ακριβείς:
Μοχλός γκαζιού προς τα πίσω: εμπροσθοπορεία
Μοχλός γκαζιού προς τα εμπρός: πτόηση ή οπισθοπορεία
Δεδιοστροφή περιστροφή τροχού οδηγίας: δεξιά
Αριστερόστροφή περιστροφή τροχού οδηγίας: αριστερά

Λύσεις προβλημάτων

Το όχημα δεν αντιδρά

- Μεταφέρετε το διακόπτη πομπού και οχήματος στη θέση „ON“.
• Έχουν τοποθετηθεί σωστά οι μπαταρίες/αυσοαρτητές?
• Έχουν στραβώσει ή είναι λερωμένες οι επαφές μπαταριών?
• Είναι άδεια ή ελαττωματικές οι μπαταρίες?
• Είναι σωστά συνδεδεμένα όχημα και πομπού/χειριστήριο (Controller) (βλ. 5 6);

Το όχημα δεν αντιδρά σωστά, η εμβέλεια είναι πολύ μικρή!

- Μειώστε την απόδοση των μπαταριών/αυσοαρτητών?
• Μήπως υπάρχουν πτερίσιον και άλλα μοντάκια CBV/δίκτυα Wi-Fi, που μπορεί να προκαλούν ενδεχομένως στην ίδια συχνότητα?
• Μήπως προκαλούν διαταραχές μεταλλικά πλέγματα/φράγματα?
• Οι πτερίσιον ηλεκτρικών γραμμών ή εκπομπών προκαλούν ανεξέλεγκτη συμπεριφορά του οχήματος.
• Μήπως υπάρχουν κοντά Walkie-Talkie/αυσοαρτητές 2B/Wδίκτυα Wi-Fi, που μπορεί να προκαλούν παρεμβολές?

RC) 亲爱的顾客

恭喜您购买了以最新科技生产的Carrera RC-模型车。您所购买的产品和本手册中的数据和图示如有轻微偏差, 不属于保修范围。此使用说明和安装说明是产品的一部分, 不按照手册中的说明或安全指示使用此产品, 将不予保修。请保留说明以作将来的参考, 或在以后在转让时给第三方提供参考依据。

您可以登录carrera-rc.com进入服务菜单查询使用说明的最新版本和关于替换件的详细信息。

保修条例

Carrera产品是卓越技术的结晶, 应慎重对待。请务必遵守说明书中的指示。所有部件都经过认真检查(我们保留为进一步改进产品进行技术性的修改和设计变更的权利)。

如果仍有问题, 在符合以下保修条件范围内我们为您提供保修: 保修范围包括在购买Carrera产品时证明已有的材料或工艺缺陷。保修期自购买之日起24个月。保修不包括易损件(如Carrera RC电池, 天线, 轮胎, 传动部件等), 不当处理/使用(如超过推荐高度的跳跃, 产品摔落等)或第三方所造成的损坏。维修只能通过Stadlbauer经营+销售有限公司或经授权的公司进行。在保修范围内Stadlbauer经营+销售有限公司会根据情况决定Carrera产品应替换新品, 只替换零部件或替换同等价值的产品。保修不包括运输, 包装和运输成本以及买方造成的损失。这些是买方应承担的责任。此保修权利仅属于Carrera产品的原始购买者。

保修义务仅在如下情况下成立

- 有缺陷的产品与正确填写的保修卡以及购买单据/发票/收据共同提交时,
• 单据并未被擅自篡改,
• 玩具在遵守相关说明和条例的情况下使用,
• 损害/故障并非不可抗力或运作磨损所造成的。
保修卡不可缺少。

欧盟国家注: 请注意卖方的保修义务相关规定, 卖方的保修义务不受此保修限制。

致性声明

Stadlbauer经营+销售有限公司特此声明此模型包括遥控器符合以下所有欧共体准则(EG-Richtlinien)有关电磁兼容性的基本要求: 欧共体指令2009/48和2014/53/EG(RED)的其他相关规定。原版的一致性声明可登陆carrera-rc.com网站查询。



最大射频功率<10dBm - 频率范围: 2400 - 2483.5 MHz

警告!

此遥控模型适宜14岁以上的玩家!

不正当的使用可能导致严重受伤或财产损失。操作此产品必须小心谨慎并要求一定的机械常识和心理素质。该手册包含了产品的安全指示和规定以及保养和操作该产品的说明。请务必在第一次使用前完整的阅读并理解此说明书。这样才能避免意外受伤或损失。



注意! 此玩具不适合小于3岁的儿童使用。细小零件有导致吞咽窒息的危险。注意! 只有受过压力危险的儿童! 在您将玩具给孩子之前, 请去除所有包装材料 and 固定钢丝。欲知详情或有疑问, 请注意保留包装和相关信息。



带有如图所示的打叉的垃圾桶标志的物品, 如废电池, 蓄电池, 纽扣电池, 电池组, 便携电池或旧电器等有害环境和健康的可能。不得归入一般家庭垃圾, 为了环保和健康, 请您自己并请您教给您的孩子, 谨慎处理废电池和旧电器。请将废电池和旧电器连接给已有的回收点, 妥善回收废电池。不同电池型号的电量和不同电量的电池不可同时使用。蓄电池充电必须由专人进行。请不要把已用完的电池留在玩具中。请勿对非蓄电池充电。有导致爆炸的危险。请在充电前将电池从模型中取出。请注意正确的正负极方向。请避免废电池和电源发生短路情况。请采用附带的电源给设备充电。使用其他充电器可能会导致电池和邻部件永久损坏, 并对人体造成伤害! 注意: 给电池充电时, 请勿使用此玩具附带的可拆卸电源装置。如撕毁使用充电器, 请定时检查电线, 连接部位, 外壳和其他零部件, 充电器的外接电线无法更换。如有损坏, 请在使 用前先对充电器进行修理。此玩具只可与安全等级二级的设备连接。

安全准则

- A 只能使用原装Carrera RC LiFePO4 电池。请在充电前将电池从车辆中取出。
B Carrera RC-车型专为兴趣爱好者设计, 只能在指定的轨道和场地驾驶。注意! 请不要在公路街道上使用 Carrera RC-车型。
C 请不要在草地上行驶本产品。不可使用Carrera RC-车辆运送货物, 人员或动物。
D 在雨雪天气下, 请不要在露天环境中使用Carrera RC-车型。车辆不得涉水, 不可过水坑或在雪地里行驶, 车辆的储存时必须保持干燥。
E 请避免车辆在沙路上行驶。
F 请勿将车辆放在阳光下暴晒。
G 请务必不要让Carrera RC车辆负载变化剧烈, 即长时间快速在前进后退之间切换。
H 请将车辆用手放置在地面上, 而非从一定的高度切向地面。
I 每次行驶Carrera RC-车辆之前和之后请检查车辆是否正确安装, 如有必要请拧紧螺母和螺栓。

包装内容

- 1 1个 Carrera RC 车辆
1 个 遥控器
1 个 USB 充电器
1 个 LiFePO4 电池
1 个 组电池 (不可充电)

电池充电

- 2 请注使用原装的LiFePO4 锂离子电池只能用附带的LiFePO4 锂离子电池专用充电器 (USB充电器) 充电。尝试用其他LiFePO4 锂离子电池充电器或其他型号的充电器为此电池充电有导致严重损坏的可能。您可以用附带的USB充电器连接电脑USB接口或输出电压至少为1A的USB电源进行充电。
3 将USB充电器和电脑的USB接口连接。1. USB充电器上的LED呈绿色, 表示充电器与电脑连接正确, 接入空电量电池时, USB充电器上的LED熄灭, 表示电池开始充电。
2. USB充电器接头的独特设计使电池只能在正负极对应正确的时候充电。
4 为一个已放电(未深度放电)电池充电需要大概50分钟。当电池充满电时, 充电器上的LED灯转为绿色。

请在使用后为电池充电以避免过度放电。电池在使用后必须至少冷却20分钟才能再次充电。每隔一段时间(大约2-3小时)请给电池充一次电。请避免充电器和电源发生短路情况。

- 3 请用螺丝刀打开Carrera RC-车辆的电池盒盖盖。注意充电器的极性。
1 方向调整 (左边/右边)
4 用螺丝刀打开电池槽并将电池放入遥控器。请注意正确的正负极方向。
5 1. 请将电源开关ON/OFF按至ON。发出有节奏的信号音。
2. 开启遥控器。遥控器上方的LED有节奏的闪烁。将油门杆向上推到底然后向下推, 以便建立连接。信号音停止。
• 首次更换电池时至少让车辆休息10分钟, 以后更换电池时请休息至少20分钟,
• 避免引擎长期运转,
• 车辆多次在启动后不久便自动停止运转 说明电池量低。请充电,
• 请勿将电池存放在车辆中,
• 请在行驶后清洁Carrera RC车身

遥控器功能 - 全功能

- 7 通过使用操纵杆, 您可以精确的转向和驾驶。
油门操纵杆向前: 前进
油门操纵杆向前: 刹车或反向行驶
顺时针旋转方向盘: 右边
逆时针旋转方向盘: 左边
故障排除

车辆没有反应

- 将遥控器和车辆上的开关拨至“ON”。
• 电池是否正确放入?
• 电池接触点是否移位或脏污?
• 充电电池是否过度放电或已损坏?
• 车辆与发射器/遥控器是否正确绑定(参见 5 6)?

车辆无法正确响应, 遥控范围过小!

- 电池电量过低?
• 附近是否有其他使用相同频道的遥控模型?
• 是否受到金属围栏/栏杆的影响?
• 发射杆或电线杆有时会影响车辆正常反应,
• 是否受到附近对讲机、民用波段无线电通信或无线网络的影响?

(ROK) 고객 여러분께

최신 기술로 제작된 Carrera RC 모델 자동차를 구입하신 것을 축하합니다. 저희는 제품을 개발하고 개선하는데 항상 노력하고 있기 때문에 기술적인 측면과 조작, 재료, 디자인과 관련된 예고 없이 인내하고 변동할 권리를 보유합니다. 그래서 구입하신 제품이 이 설명서의 자료와 그림에 비해 다소 다른 차이를 보이더라도 이것을 근거로 한 어떤 청구권도 도출되지 않습니다. 이 사용 및 충전 설명서는 제품의 일부입니다. 사용설명서와 함께 인전수칙을 준수하지 않았을 경우에는 개런티 청구권이 소멸됩니다. 차후에 다시 개런티 도 모델을 총 3개에 걸쳐 이양할 경우에 대비하여 이 설명서를 보관하십시오.

이 작동설명서의 최신판과 구입 가능한 부품에 대한 정보는 carrera-rc.com 의 서비스 영역에서 보실 수 있습니다.

개런티 조건

Carrera 제품용 고급 기술로 제작된 상품이나 조립스럽게 다루어어 합니다. 사용설명서의 주의사항을 반드시 주지하십시오. 모든 부품은 세심한 검토를 거쳤습니다(기술상의 변동과 제품 개선에 도움이 되는 모델 변동에 대한 권리는 제조사가 보유합니다).

그럼에도 결함이 있을 경우에는 다음 개런티 조건이나 범위에서 개런티를 보장합니다: 개런티는 Carrera 제품을 구입하신 시점에 증명할 수 있는 재료와 제조상의 결함을 포함합니다. 개런티 기간은 판매한 날짜부터 계산하여 24개월입니다. 개런티 청구사항에서 제외되는 것은 마모부품(예: Carrera RC 전지, 안테나, 타이어, 구동기 부품등), 적절한 양의 충전/사용에 (예: 권장된 볼이 보다 더 높은 점프, 제품을 떨어뜨리는것등) 의한 손상, 외부개입에 의한 파손등입니다. 수선은 반드시 Stadlauer Marketing + Vertrieb GmbH 회사나 이 회사로부터 인증받은 회사를 통해 이루어져야 합니다. 이 개런티 범위에서 Stadlauer Marketing + Vertrieb GmbH 회사의 선택에 따라 한 Carrera 제품 전체, 혹은 손상된 부품이 교체되거나, 같은 부품으로 대체됩니다. 개런티에서 제외되는 것은 운송, 포장, 주행에 의 해 생기는 비용 등 구입자에 의해 비롯된 손상입니다. 이것은 구입자가 치러야 합니다. 개런티 요구는 Carrera 제품을 최초로 구입한 사람에 의해서만 청구될 수 있습니다.

개런티 청구권은 다음과 같은 경우에만 발생합니다:

- 규정에 맞게 작성한 증서를 손상된 Carrera 제품, 구입 영수증/계산서/지불증서와 함께 보유한 경우.
 - 개런티 증서를 일의도 정정하지 않은 경우.
 - 장난감을 사용설명서에 따라 취급하였고 규정에 맞게 사용하였을 경우.
 - 손상/기능 장애가 불가항력이나 작동에 따른 마모에 의한 것이 아닐 경우.
- 개런티 증서가 대체될 수 없습니다.

유럽연합국가에 해당되는 참고사항: 법적인 보증의무는 제품에 대한 개런티에 의해 제한 받지 않습니다.

개런티 조건

Stadlauer Marketing + Vertrieb GmbH는 컨트롤러를 포함한 이 모델이 다음과 같은 규정들에 부합함을 증명합니다: 즉 2009/48/EG 지침 및 2014/53/EU (RED) 지침의 여타 주요 관련 규정들을 준수합니다. 직접성 증명서 원본은 carrera-rc.com 에서 청구할 수 있습니다.



무선 주파수 최대 전력 10dBm 이하 - 주파수 범위: 2400-2483.5 MHz

경고 사항!

이 RC 모델은 14세 이상의 사람이 사용할 것을 권장합니다. 적절하지 않게 사용할 경우 심한 부상과/이나 손상을 입힐 수 있습니다. 이 제품은 조립적이고 신중하게 조종해야 하고, 역학적인 능력과 정신적인 능력을 필요로 합니다. 사용 설명서는 인전주의사항과 규칙 및 제품을 손질하고 작동하는데 필요한 주의사항을 담고 있습니다. 처음으로 작동하기 전에 이 사용설명서를 끝까지 읽고 이해하는 것을 필수적입니다. 그러하면 부상과 손상으로 인한 사고를 피할 수 있습니다

- 주의! 이 장난감은 삼킬 수 있는 작은 부품 때문에 3세 미만의 어린이들에 게 적합하지 않습니다.
- 주의! 기능상 개위쳐 조일 위험이 있습니다! 장난감을 어린이에게 건네주기 전에 모든 포장재와 고정물을 제거하십시오. 설명과 생길 수 있는 질문에 대비하여 포장과 주소를 보관하십시오.



이제 그려진 가위표 처진 쓰레기통 상징은 빈 건전지, 축전지, 단수형 전지, 전지팩, 기타 전지, 전기 제품 폐품들은 환경과 건강에 해롭기 때문에 일반 가사용 쓰레기통에 버려서는 안된다는 것을 주지시키고 있습니다. 서로 다른 전지나 새 전지와 한 전지를 함께 사용하면 안됩니다. 축전지는 반드시 성인이 충전해야 합니다. 빈 전지는 장난감에서 분리하십시오. 충전 할 수 없는 전지는 폭발 위험이 있기 때문에 충전해서는 안됩니다. 충전하기 전에 축전지를 모델에서 분리하십시오. 양극이 제대로 맞는지 주의하십시오. 충전기와 전원에 단선이 생기지 않도록하십시오. 충전은 반드시 동봉된 충전기를 사용해야 합니다. 다른 충전기를 사용하지 말고 충전기 및 충전기용 케이블을 구입하십시오. 다른 충전기를 사용할 때는 이 도리와 함께 제공되는 **탈부착식 전원 공급 장치**를 사용하십시오. 충전기를 지속적으로 사용할 경우에는 충전기의 전선, 연결부, 덮개와 다른 부분들을 점검하십시오. 이 충전기의 외부 전선은 교체될 수 없습니다. 손상이 생긴 경우에는 충전기를 수선한 다음에 다시 작동해야 합니다. 이 장난감은 반드시 보호 등급 2에 해당하는 장난감에 연결해야 합니다.

안전수칙

- A** Carrera RC LiFePO₄ 전지만 사용해야 합니다. 충전하기 전에 전지를 차량에서 분리하십시오.
- B** Carrera RC 차량은 취미 목적으로만 제조되었으니 여기에 해당하는 선로와 장소에서만 작동되어야 합니다. 주위! Carrera RC 차량을 도로에서 사용하지 마십시오.
- C** 풀밭 위에서는 이 제품을 충전하지 마십시오. Carrera RC 차량으로 물품, 사람, 혹은 동물을 운반해서는 안됩니다.
- D** Carrera RC 차량을 비가 오거나 눈이 내릴 때 절대 야외에서 주행하지 마십시오. 차량은 물, 웅덩이, 혹은 눈을 통과하여 주행해서는 안되고, 반드시 건조하게 보관해야 합니다.
- E** 오로지 모래로 된 길로에서 주행하는 것을 피하십시오.
- F** Carrera RC 차량이 직사광선에 노출되지 않게 하십시오.
- G** Carrera RC 차량에 절대 지속적으로 부하 변함을 주지마십시오, 다시 말하면 전전과 후진을 계속하여 바꾸지 마십시오.
- H** 차량을 절대 선 상태에서 바닥에 던지지 마십시오.
- I** Carrera RC 차량이 제대로 조립되어 있는지 주행을 주행 전과 후에 매번 검토해야하고, 경우에 따라 나사를 조여주어야 합니다.

충전지 충전

- 1** 1x Carrera RC 차량
- 1x 컨트롤러
- 1x USB 충전 전선
- 1x LiFePO₄ 축전지
- 1x 충전 배터리 (재충전 할 수 없음)

충전지 충전

- 2** 동봉된 LiFePO₄ 전지는 반드시 동봉된 LiFePO₄ 충전기를 사용하여 충전해야 한다는 것에 유의하십시오. 전지를 다른 LiFePO₄ 전지 충전기나 다른 충전기를 사용하여 충전하면, 심한 손상이 생길 수 있습니다. 해당 USB 충전선을 사용하여 컴퓨터 USB 포트 혹은 최소 1A 출력 전압을 갖는 USB 전원 공급 장치의 전지를 충전할 수 있습니다.
- USB 충전선을 컴퓨터의 USB 포트에 연결하셨다면 **1**, USB 충전선의 접점이 초록색으로 빛을 발하고, 충전 장치가 컴퓨터에 제대로 연결되었다는 것을 알려줍니다. 빈 전지를 꽂으면 USB 충전선의 LED는 더 이상 켜지지 않고, 전지가 충전되고 있음을 나타냅니다. **2**, USB 충전선은 양극이 바뀌지 않게 제조되어 있습니다.
- (원전 방전지 아닌)방전된 전지가 다시 충전될 때 까지는 약 50분이 걸립니다. 전지가 완전히 충전되었으면, USB 충전선의 접점이 다시 초록색으로 빛을 발합니다.

충전지의 완전 방전을 피하기 위해 사용 후 축전지를 반드시 다시 충전하십시오. 축전지는 사용 후 다시 완전히 충전하기 전에 최소한 20분간 쉬어야 합니다. 이 충전기를 준수하지 않으면 축전지가 고장날 수 있습니다. 축전지를 충출(약 2-3 개월마다) 충전하십시오. 충전기와 전원에 단선이 생기지 않도록 하십시오.

- 3** Carrera RC 차량의 충전된 배터리를 드라이브로 여십시오. 양극이 제대로 맞는지 주의하십시오. **1**, 운전 조절 (좌/우)
- 4** 전지함을 드라이브로 열고 컨트롤러에 전지를 장착하십시오. 양극이 제대로 맞는지 주의하십시오.
- 5** 1. ON/OFF 스위치를 차량을 켜십시오. 리디미컬한 신호음이 울립니다.
- 6** 2. 컨트롤러를 켜십시오. 컨트롤러의 접점이 물동적으로 깜박입니다. 가속기를 1회 완전히 앞쪽으로 밀면, 다시 뒤로 밀어 접촉을 완료하십시오. 신호음은 이제 울리지 않습니다.
- **첫번째 충전지**가 두번째 충전지를 교환할때까지 최소한 10분간 주행 휴식을 지켜야 합니다. 다음 교환에는 반드시 최소한 20분간 휴식 시간을 가져야 합니다.
- 지속적으로 모터가 가동되는 것을 피하십시오.
- 차량이 반복하여 어려려다 저를로 꺼지면 충전지가 비었습니다. 축전지를 충전하십시오.
- 충전지는 항상 차량 외부에 보관되어야 합니다.
- 주행 후 Carrera RC 차량을 뒤여주십시오.

컨트롤러 기능 - 풀 섀시

- 7** 조이스틱을 이용하여 섬세한 기동 운전과 주행을 수행할 수 있습니다. 속도조절기 방향으로: 전진 속도조절기 앞쪽으로, 브레이크 및 후진 속도조절을 시계 방향으로 돌리십시오. 오른쪽 속도조절을 시계 반대 방향으로 돌리십시오: 왼쪽

문제 해결

- 차량이 반응을 보이지 않음
- 충전기와 차량의 소켓치가 "ON"로 바랄 것.
- 전지가 제대로 장착되어 있습니까?
- 전지 접촉 부위가 끊어졌거나 오물이 끼워져 있습니까?
- 전지가 부위졌거나 고장입니까?
- 차량과 제대로 소켓치/컨트롤러가 올바르게 연결해 있습니까? (**5** **6** 번 참조?)
- 차량이 제대로 반응을 하지 않고, 충전 거리가 너무 짧음.
- 전지의 성능이 떨어졌습니까?
- 어쩌면 같은 주파수를 사용하는 무선주파수로 작동하는 다른 모델이 근처에 있습니까?
- 금속으로 된 막/백이 장어의 원인이었습니까?
- 손상된이나 전선들이 선지 차량 모델의 주축을 방해하기도 합니다.
- 장애를 유발할 수 있는 퀴티토키/와이파이 네트워크가 근처에 있습니까?



WARNING:
CHOKING HAZARD—SMALL PARTS
NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.

ATTENTION:
DANGER D'ÉTOUFFEMENT—PRÉSENCE DE PETITES PIÈCES
NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

carrera-rc.com

Stadlauer Marketing + Vertrieb GmbH • Rennbahn Allee 1 • 5412 Puch / Salzburg • Austria